LOYVERSE

Cassetti dei contanti supportati

https://help.loyverse.com/it/help/supported-cash-drawers · Aggiornato Settembre 7, 2026

Il POS Loyverse supporta i **cassetti dei contanti collegati alla stampante**. Ciò significa che il cassetto dei contanti è collegato direttamente a una **stampante di scontrini** e che la stampante è collegata al dispositivo mobile su cui è installata l'app POS Loyverse. Quando viene completata una vendita o viene attivato il cassetto dei contanti, la stampante invia un segnale per aprire il cassetto.



Compatibilità dei cassetti dei contanti

Loyverse non richiede l'uso di un cassetto dei contanti di una marca specifica. È possibile utilizzare **qualsiasi cassetto dei contanti compatibile con la propria stampante per scontrini**.

Per verificare la compatibilità:

- Consultare il manuale o le specifiche tecniche del cassetto dei contanti.
- Visita il sito web del produttore.
- Verificare che il cassetto dei contanti sia compatibile con il modello specifico di stampante per scontrini in uso.

Requisiti tecnici importanti

⚠ **La tensione di alimentazione deve corrispondere**

La stampante per scontrini e il cassetto dei contanti devono funzionare alla **stessa tensione**:

- **12 V** o
- **24 V**

Se la stampante e il cassetto dei contanti utilizzano tensioni diverse, **non saranno compatibili** e potrebbero non funzionare o subire danni.

Questa configurazione garantisce un funzionamento affidabile del cassetto dei contanti durante le vendite e le transazioni in contanti.

Guarda anche:

Come collegare un cassetto dei contanti