LOYVERSE

Obsługiwane Szuflady kasowe

https://help.loyverse.com/pl/help/supported-cash-drawers · Zaktualizowano Luty 27, 2026

Loyverse POS obsługuje **szuflady kasowe sterowane przez drukarkę**. Oznacza to, że szuflada kasowa jest podłączona bezpośrednio do **drukarki paragonów**, a drukarka jest połączona z urządzeniem mobilnym z aplikacją Loyverse POS. Po zakończeniu sprzedaży lub uruchomieniu szuflady na pieniądze drukarka wysyła sygnał nakazujący otwarcie szuflady.



Kompatybilność szuflady kasowej

Loyverse nie wymaga konkretnej marki szuflady kasowej. Możesz użyć **dowolnej szuflady kasowej kompatybilnej z Twoją drukarką paragonową**.

Aby potwierdzić zgodność:

- Sprawdź instrukcję obsługi lub specyfikację szuflady kasowej.
- Odwiedź stronę producenta.
- Sprawdź, czy szuflada na pieniądze jest przystosowana do obsługi konkretnego modelu drukarki paragonowej.

Ważne wymagania techniczne

⚠ **Napięcie zasilania musi być zgodne**

Drukarka paragonowa i szuflada kasowa muszą być zasilane **tym samym napięciem**:

- **12 V** lub

- **24 V**

Jeżeli drukarka i szuflada na pieniądze korzystają z różnych napięć, **nie będą one kompatybilne** i mogą nie działać lub ulec uszkodzeniu.

Taka konfiguracja zapewnia niezawodną pracę szuflady na pieniądze podczas sprzedaży i transakcji gotówkowych.

Zobacz też:

Jak podłączyć Szufladę kasową