LOYVERSE

在Sunmi Devices上連接內置打印機

https://help.loyverse.com/zh/help/connecting-built-printers-sunmi · 更新日期 一月 5, 2022

適用於Android的Loyverse POS應用程序與Sunmi設備上的內置打印機兼容。

受支持的Sunmi器件列表：
Sunmi V1
Sunmi V1S
Sunmi V2
Sunmi V2 pro
Sunmi T1 mini
Sunmi T2 mini
Sunmi D2 mini
Sunmi T2 **注意：**此設備上的第二個螢幕不能用作客戶顯示器 (CDS)
Sunmi S2 **注意：**此設備上的第二個螢幕不能用作客戶顯示器 (CDS)
Sunmi M2

要在SUNMI設備上連接內部打印機，請啟動Loyverse POS應用程序並轉到“設定”。



點擊“+”按鈕創建打印機。



在“名稱”字段中鍵入打印機的標題，然後從打印機型號的下拉菜單中選擇Sunmi。


編輯打印機
儲存
名字
Sunmi
打印機型號
Star mC-Print3
Epson TM-T20II (乙太網路)
Epson TM-T88V (乙太網路)
Epson TM-m30
Sunmi
Posiflex 6900
XPrinter XP-Q800
GP-58130IIC
GP-U80300I
GP-L80250I
其他型號

選擇打印機的"紙張寬度"。



點擊“列印測試”按鈕，測試打印機與Loyverse POS應用程序的連接。



如果測試收據成功打印出來，則說明您的打印機設置正確。



根據您的使用方式選擇打印機的設置。 點擊"儲存"按鈕，不要忘記在最後保存所有設置。



現在，您可以在列表中看到您的打印機。



注意：Sunmi device的內置印表機無法連接其他移動設備的收據列印。